

Aggiornamento del sistema operativo

È possibile aggiornare il SO sul palmare TI-Nspire™ CAS utilizzando il computer e il software per il collegamento al PC TI-Nspire™. Inoltre è possibile trasferire il SO tra due unità.

L'aggiornamento del SO prevede alcune operazioni atte a evitare l'eliminazione di documenti dell'utente. Se sul palmare ricevente non c'è spazio sufficiente per l'aggiornamento, viene inviato un messaggio di notifica all'unità inviante. È possibile che un'installazione del SO operativo abbia una ripercussione sui documenti solo se il SO dell'unità ricevente è danneggiato. In questo caso il ripristino del SO potrebbe danneggiare i documenti. È buona pratica eseguire il backup dei documenti e delle cartelle importanti prima di installare e aggiornare il sistema operativo.

Vedere le informazioni importanti riguardanti le batterie prima di eseguire l'aggiornamento del SO.

Informazioni importanti sul download del sistema operativo

È sempre buona pratica inserire batterie nuove prima di scaricare il SO.

In modalità di scaricamento del SO, la funzione di Spegnimento automatico™ (APD) non è attiva. Se si lascia il dispositivo in modalità download per lungo tempo prima di avviare il processo, si potrebbero scaricare le batterie. Di conseguenza, si dovranno sostituire le batterie scariche con batterie nuove prima di procedere al download.

Dove ottenere aggiornamenti del sistema operativo

Per le informazioni più recenti sugli aggiornamenti del SO disponibili, visitare il sito web di Texas Instruments all'indirizzo <http://education.ti.com/nSpire>.

È possibile scaricare un aggiornamento del SO dal sito web di Texas Instruments su un computer e utilizzare un cavo USB per computer per installare il SO sul palmare TI-Nspire™ CAS.



Per informazioni complete, vedere le istruzioni fornite nel capitolo TI-Nspire™ Software per il collegamento al computer.

Trasferimento del sistema operativo (SO)



Per trasferire il SO tra due palmari:

1. Collegare i due palmari. (Per informazioni dettagliate, vedere le istruzioni per il collegamento fornite all'inizio di questo capitolo). Tutti i documenti aperti sull'unità ricevente dovrebbero essere chiusi prima dell'avvio del trasferimento.

- Sull'unità inviante aprire lo schermo Documenti.

Premere  .

- Dal menu selezionare **Invia SO**.

Premere  .

- Sull'unità ricevente, appare il messaggio "You are receiving an OS Upgrade. Unsaved changes will be lost. Would you like to continue?" (È in corso il ricevimento dell'aggiornamento del SO. Le modifiche che non sono state salvate andranno perdute. Continuare?) con i pulsanti di risposta Yes (Sì) e No. Selezionare Sì per ricevere l'aggiornamento del SO.

Note:

- Se non si seleziona Sì entro 30 secondi, il palmare risponde automaticamente No e la trasmissione viene annullata.
 - È importante salvare e chiudere tutti i documenti aperti prima di eseguire l'aggiornamento del SO. Continuando con l'aggiornamento del SO su un palmare, i documenti aperti non salvati andranno persi.
5. Durante l'aggiornamento, sull'unità ricevente appare il messaggio "Receiving OS. Do not unplug cable." (Ricezione SO in corso. Non scollegare il cavo.) mentre sull'unità inviante appare "Sending OS. Do not unplug the cable." (Invio del SO in corso. Non scollegare il cavo).
 6. Al termine del trasferimento, l'unità inviante riceve un messaggio di conclusione ed è possibile staccare il cavo. Sull'unità ricevente deve essere installato il SO. Ciò avviene automaticamente. Durante il processo di installazione, sull'unità ricevente appare il messaggio "Installing OS (Installazione del SO in corso) <numero versione>".
 7. Al termine dell'installazione, sul palmare viene visualizzato il seguente messaggio "OS< numero versione> has been installed. Handheld will now restart." (Il SO è stato installato. Il palmare verrà riavviato ora.) L'unità viene riavviata. Se l'unità inviante è ancora collegata al cavo, il messaggio di corretta trasmissione rimane visualizzato sullo schermo dell'unità stessa.

Importante:

- Per ogni unità ricevente, ricordarsi di eseguire il backup delle informazioni e di inserire batterie nuove.
- Accertarsi che sull'unità inviante sia visualizzato lo schermo **Send OS (Invia OS)** .

Messaggi di aggiornamento del SO

Questa sezione presenta le informazioni e i messaggi di errore che possono essere visualizzati sulle unità durante l'aggiornamento del SO.

Appare su

Messaggio e descrizione

Unità inviante

"Receiver does not have enough storage space. Make xxxK available."
(L'unità ricevente non dispone di spazio sufficiente. Rendere <xxxK> disponibili.)

Questo messaggio viene visualizzato quando l'unità ricevente non dispone di memoria sufficiente per il nuovo SO. Viene mostrato lo spazio richiesto in modo che sia possibile liberarne la quantità sufficiente per ospitare il nuovo sistema operativo. I file possono essere spostati e archiviati su computer per liberare lo spazio necessario.

Unità inviante

"Receiver must change batteries before upgrading the OS."
(Cambiare le batterie sull'unità ricevente prima di aggiornare il SO.)

Questo messaggio viene visualizzato quando devono essere sostituite le batterie sull'unità ricevente. Inviare l'aggiornamento del SO solo dopo che le batterie sono state sostituite.

Appare su**Messaggio e descrizione**

Unità inviante

"Receiver has a newer OS and cannot load this OS."
(Il SO dell'unità ricevente è più recente e non può caricare questo SO.)
OK

Questo messaggio viene visualizzato quando la versione del SO dell'unità ricevente è più recente di quella che si sta trasmettendo. Non è possibile installare una versione precedente del SO.

Unità inviante

"Upgrade not accepted by receiver."
(Aggiornamento non accettato dall'unità ricevente.)
OK

Questo messaggio viene visualizzato quando l'unità ricevente rifiuta l'aggiornamento.

Unità inviante

"OS has been transferred. You can now unplug."
(Il SO è stato trasferito. Ora è possibile scollegare il cavo.)
OK

Questo messaggio viene visualizzato quando il trasferimento è completato ed è possibile scollegare il cavo in sicurezza.

Unità inviante

"Sending OS. Do not unplug the cable."
"Invio del SO in corso. Non scollegare il cavo.)"

Questo messaggio viene visualizzato, assieme a una barra di progressione, durante il trasferimento dell'aggiornamento del SO.

Appare su**Messaggio e descrizione**

Entrambe le unità

"Transfer failed. Check Cable and try again."
(Trasferimento non riuscito.
Controllare il cavo e riprovare.)

OK

L'unità inviante e/o l'unità ricevente non sono correttamente collegate. Rimettere il cavo in ciascun palmare, quindi ritentare la trasmissione.

Unità ricevente

"You are receiving an OS upgrade. Unsaved changes will be lost. Would you like to continue?"
(È in corso il ricevimento dell'aggiornamento del SO. Le modifiche che non sono state salvate andranno perdute. Continuare?)

Sì

No

Questo messaggio viene visualizzato quando sta per cominciare l'aggiornamento del SO. Se non si seleziona Sì entro 30 secondi, il sistema risponde automaticamente No.

Unità ricevente

"Receiving OS. Do not unplug the cable."
(Ricezione SO in corso. Non scollegare il cavo.)

Questo messaggio viene visualizzato, assieme a una barra di progressione, durante il trasferimento dell'aggiornamento del SO.

Unità ricevente

"Installing OS."
(Installazione SO in corso.)

Questo messaggio viene visualizzato alla fine del trasferimento per comunicare all'utente lo stato del palmare.

Appare su	Messaggio e descrizione
------------------	--------------------------------

Unità ricevente

"OS has been installed. Handheld will restart."
(Il SO è stato installato.
Il palmare verrà riavviato.)
OK

Questo messaggio viene visualizzato brevemente prima del riavvio automatico dell'unità.

Unità ricevente

"Install was corrupted. Handheld will reboot.
You will need to retry OS upgrade."
(Il programma di installazione è danneggiato.
Il palmare verrà riavviato. Ritentare
l'aggiornamento del SO.)
OK

Si è verificato un errore durante la trasmissione e il programma di installazione è stato danneggiato. L'unità verrà riavviata. Dopo il riavvio, reinstallare l'aggiornamento del SO.
