

TI-503 SV

Function / Funktion Fonction	Example / Beispiel Exemple	Enter / Eingabe Entrée	Display / Display Affichage
Basics Grundlagen Fonctions de base	7.921 + 1.6 = 12.321 12 x -13 ÷ 6	7.921 [=] 1.6 [=] 12.321 [=] 12 [=] 13 [=] +/- [=] 6 [=]	-2.8 -26.
Constants Konstanten Constantes	2 + 3 4 + 3 8 - 6 3 - 6	2 [=] 3 [=] 4 [=] 8 [=] 6 [=] 3 [=]	5. 7. 2. -3.
Square Quadrat Carré	2.5 ²	2.5 [=] [=]	6.25
Square roots Quadratwurzeln Racines carrées	$\sqrt{144}$	144 [=] $\sqrt{}$	12.
Reciprocals Kehrwert Inverses	1/25	25 [=] [=]	0.04
Percentages Prozentrechnen Pourcentages	250 x 5% 250 + 5% 250 - 5%	250 [=] x [=] 5 [%] 250 [=] + [=] 5 [%] 250 [=] - [=] 5 [%]	12.5 262.5 237.5
Memory Speicher Mémoire	(4 x 11.99) - (12 x 0.98)	[MRC] [MRC] 4 [=] 11.99 [M+] 12 [=] x [=] .98 [M-] [MRC]	M 47.96 M 11.76 M 36.2

- EN In case of difficulty:** Press [OFF] then [CE/C] and try again. If the numbers change very slowly, replace the battery.
- DE Im fall von Schwierigkeiten:** Drücken Sie [OFF] und dann [CE/C] und versuchen Sie es erneut. Wenn die Ziffern zu langsam erscheinen, wechseln Sie die Batterie aus.
- FR En cas de difficultés :** Appuyez sur [OFF] puis sur [CE/C]. Si les nombres apparaissent très lentement, remplacez la pile.
- IT In caso di blocco:** Premere [OFF] e poi [CE/C] e rieseguire il calcolo. Se la calcolatrice funziona lentamente, sostituire la batteria.
- PT Em caso de dificuldade:** Pressione [OFF] e [CE/C] e tente efectuar de novo os cálculos. Se os números se alterarem lentamente, troque a pilha.
- ES En caso de dificultades:** Pulse [OFF] y [CE/C], e intente de nuevo el cálculo. Si los números siguen lentos en cambiarse, cambie la pila.
- NL Bij moeielijkheden:** Druk op [OFF] en dan op [CE/C]. Als de getallen steeds heel langzaam veranderen, moet de batterij worden vervangen.
- SV Om fel uppstår:** Tryck på tangenten [OFF] och [CE/C]. Försök att räkna igen. Om siffrorna ändras mycket långsamt bör batteriet bytas ut.
- DK Hvis der er problemer:** Tryk på [OFF] og på [CE/C]. Hvis tallene skifter meget langsomt, bør batteriet udskiftes.
- FI Jos vaikeuksia ilmenee:** Paina [OFF] ja sen jälkeen [CE/C] : jatka laskutehtävää. Jos numerot vaihtuvat hitaasti, vaihda paristot.
- NO Hvis det oppstår problemer:** Klikk på [OFF] og på [CE/C]. Hvis tallene forandres tregt erstatt batteriet.