

TI-1706 SV

Function / Funktion Fonction	Example / Beispiel Exemple	Enter / Eingabe Entrée	Display / Display Affichage
Basics Grundlagen Fonctions de base	$7.921 + 1.6 - 12.321$ $12 \times -13 \div 6$	$7.921 \boxed{+} 1.6 \boxed{-} 12.321 \boxed{=}$ $12 \boxed{\times} 13 \boxed{+/-} \boxed{\div} 6 \boxed{=}$	-2.8 -26.
Constants Konstanten Constantes	$2 + 3$ $4 + 3$ $8 - 6$ $3 - 6$	$2 \boxed{+} 3 \boxed{=}$ $4 \boxed{=}$ $8 \boxed{-} 6 \boxed{=}$ $3 \boxed{=}$	5. 7. 2. -3.
Square Quadrat Carré	2.5^2	$2.5 \boxed{\times} \boxed{=}$	6.25
Square roots Quadratwurzeln Racines carrées	$\sqrt{144}$	$144 \boxed{\sqrt{}}$	12.
Reciprocals Kehrwert Inverses	$1/25$	$25 \boxed{\div} \boxed{=}$	0.04
Percentages Prozentrechnen Pourcentages	$250 \times 5\%$ $250 + 5\%$ $250 - 5\%$	$250 \boxed{\times} 5 \boxed{\%}$ $250 \boxed{+} 5 \boxed{\%}$ $250 \boxed{-} 5 \boxed{\%}$	12.5 262.5 237.5
Memory Speicher Mémoire	(4×11.99) $- (12 \times 0.98)$	$\boxed{MRC} \boxed{MRC} 4 \boxed{\times} 11.99 \boxed{M+}$ $12 \boxed{\times} .98 \boxed{M-}$ $\boxed{MRC}$	M 47.96 M 11.76 M 36.2

- EN In case of difficulty:** Press **ON/C** and try again. If the numbers change very slowly, replace the battery.
- DE Sollten bei der Anwendung Probleme auftauchen,** so drücken Sie zunächst **ON/C** und versuchen es erneut. Wenn die Ziffern zu langsam erscheinen, wechseln Sie die Batterie.
- FR En cas de difficultés :** Appuyez sur **ON/C**. Si les nombres apparaissent très lentement, remplacez la pile.
- IT In caso di blocco:** Premere **ON/C** e rieseguire il calcolo. Se la calcolatrice funziona lentamente, sostituire la batteria.
- PT Em caso de dificuldade:** Pressione **ON/C** e tente os cálculos de novo. Se os números se alterarem muito lentamente, troque a pilha.
- ES En caso de dificultades:** Pulse **ON/C** e intente de nuevo el cálculo. Si los números siguen lentos en cambiarse, cambie la pila.
- NL Bij problemen:** Druk op **ON/C**. Als de getallen steeds heel langzaam veranderen, moet de batterij worden vervangen.
- SV Om fel uppstår:** Tryck på tangenten **ON/C**. Försök att räkna igen. Om siffrorna ändras mycket långsamt bör batteriet bytas ut.
- DA Hvis der er problemer:** Tryk på **ON/C**. Hvis tallene skifter meget langsomt, bør batteriet udskiftes.
- FI Jos vaikeuksia ilmenee:** Paina **ON/C** : jatka laskutehtävää. Jos numerot vaihtuvat hitaasti, vaihda paristot.
- NO Hvis det oppstår problemer:** Klikk på **ON/C**. Hvis tallene forandres meget langsomt erstatt batteriet.