

TI-1795 SV

Function / Funktion / Fonction	Example / Beispiel / Exemple	Enter / Eingabe / Entrée	Display / Display / Affichage
Basics Grundlagen Fonctions de base	7.921 + 1.6 – 12.321 12 x -13 ÷ 6	7.921 $\boxed{+}$ 1.6 $\boxed{-}$ 12.321 $\boxed{=}$ 12 $\boxed{\times}$ 13 $\boxed{+/-}$ $\boxed{\div}$ 6 $\boxed{=}$	-2.8 -26.
Tax calculation Steuern berechnen Calcul des taxes	Set 7% / Fixer 7% 40 + 7% \$42.8 – 7% Recall / Rappeler	7 $\boxed{\text{rate}}$ $\boxed{\text{store}}$ 40 $\boxed{\text{TAX+}}$ 42.8 $\boxed{\text{TAX-}}$ $\boxed{\text{rate}}$ $\boxed{\text{recall}}$	tax % 7. + tax 42.8 - tax 40. tax 7.
Constants Konstanten Constantes	2 + 3 4 + 3 8 – 6 3 – 6	2 $\boxed{+}$ 3 $\boxed{=}$ 4 $\boxed{=}$ 8 $\boxed{-}$ 6 $\boxed{=}$ 3 $\boxed{=}$	5. 7. 2. -3.
Square Quadrat Carré	2.5 ²	2.5 $\boxed{\times}$ $\boxed{=}$	6.25
Square roots Quadratwurzeln Racines carrées	$\sqrt{144}$	144 $\boxed{\sqrt{}}$	12.
Reciprocal Kehrwert Inverses	1/25	25 $\boxed{\div}$ $\boxed{=}$	0.04
Percentages Prozentrechnen Pourcentages	250 x 5% 250 + 5% 250 – 5%	250 $\boxed{\times}$ 5 $\boxed{\%}$ 250 $\boxed{+}$ 5 $\boxed{\%}$ 250 $\boxed{-}$ 5 $\boxed{\%}$	12.5 262.5 237.5
Memory Speicher Mémoire	(4 x 11.99) – (12 x 0.98)	$\boxed{\text{MRC}}$ $\boxed{\text{MRC}}$ 4 $\boxed{\times}$ 11.99 $\boxed{\text{M+}}$ 12 $\boxed{\times}$.98 $\boxed{\text{M-}}$ $\boxed{\text{MRC}}$	M 47.96 M 11.76 M 36.2

- EN **In case of difficulty:** Press $\boxed{\text{CE/C}}$ and try again. If the numbers change very slowly, replace the battery. **Reset:** To clear the display, any operation in progress, the memory and error conditions, press RESET on the backside of the calculator.
- DE **Hinweis:** Sollten bei der Anwendung Probleme auftauchen, so drücken Sie zunächst $\boxed{\text{CE/C}}$ und versuchen es erneut. Wenn die Ziffern zu langsam erscheinen, wechseln Sie die Batterie. **Reset:** Zum Leeren der Anzeige, des aktuellen Vorgangs, des Speichers und von Fehlerbedingungen drücken Sie auf der Geräterückseite auf RESET.
- FR **En cas de difficultés :** Appuyez sur $\boxed{\text{CE/C}}$. Si les nombres apparaissent très lentement, remplacez la pile. **Fonction Reset (Réinitialisation) :** pour effacer les données affichées, toute opération en cours de calcul, donnée mémorisée ou condition d’erreur, appuyez sur RESET au dos de la calculatrice.
- IT **In caso di guasto:** Premere $\boxed{\text{CE/C}}$ e rieseguire il calcolo. Se i numeri variano molto lentamente, sostituire la batteria. **Reset:** per cancellare il display, tutte le operazioni in corso, il contenuto della memoria e le condizioni di errore, premere RESET sul retro della calcolatrice.
- PT **Em caso de dificuldade:** Pressione $\boxed{\text{CE/C}}$ e tente os cálculos de novo. Se os números se alterarem muito lentamente, troque a pilha. **Reiniciar:** para limpar o ecrã, qualquer operação em curso, a memória, ou condições de erro, prima RESET na parte de trás da calculadora.

- ES **En caso de dificultades:** Pulse $\boxed{\text{CE/C}}$ e intente de nuevo el cálculo. Si los números siguen lentos en cambiarse, cambie la pila. **Restablecer:** para borrar la pantalla, así como cualquier operación en curso, la memoria y las condiciones de error, pulse RESET, en la parte posterior de la calculadora.
- NL **Bij moeilijkheden:** Druk op $\boxed{\text{CE/C}}$. Als de getallen steeds heel langzaam veranderen, moet de batterij worden vervangen. **Resetten:** om het scherm, bewerkingen die aan de gang zijn, het geheugen en foutmeldingen te wissen drukt u op RESET op de achterkant van de rekenmachine.
- SV **Om fel uppstår:** Tryck på tangenten $\boxed{\text{CE/C}}$. Försök att räkna igen. Om siffrorna ändras mycket långsamt bör batteriet bytas ut. **Återställning:** för att rensa skärmen, radera eventuella pågående operationer, minnet och felmeddelanden, tryck på knappen RESET på baksidan av räknaren.
- DA **Hvis der er problemer:** Tryk på $\boxed{\text{CE/C}}$. Hvis tallene skifter meget langsomt, bør batteriet udskiftes. **Nulstilling:** Du sletter displayet, eventuelle igangværende operationer, hukommelsen og fejltilstande ved at trykke på RESET på regnerens bagside.
- FI **Jos vaikeuksia ilmenee:** Paina $\boxed{\text{CE/C}}$: jatka laskutehtävää. Jos numerot vaihtuvat hitaasti, vaihda paristot. **Alkutilaan palautus:** voit tyhjentää näytön, poistaa käynnissä olevan toiminnon, tyhjentää muistin ja nollata virhetilanteet painamalla laskimen takana olevaa RESET-painiketta.
- NO **Hvis det oppstår problemer:** Klikk på $\boxed{\text{CE/C}}$. Hvis tallene forandres meget langsomt erstatt batteriet. **Tilbakestill:** For å tømme displayet, en eventuell pågående operasjon, minnet og feilforhold skal du trykke på TILBAKESTILL på baksiden av kalkulatoren.