

Oppgradere operativsystemet

Du kan oppgradere OS på TI-Nspire™ CAS grafregneren din ved hjelp av datamaskinen din og TI-Nspire™ Tilkoplingsprogramvare. Du kan også overføre OS fra en grafregner til en annen.

Å oppgradere OS betyr ikke at brukerdokumentene blir slettet. Hvis det ikke er nok plass på mottakerenheten for oppgraderingen, gis det melding til senderenheten. Det eneste som kan ha innvirkning på dokumentene under en OS-installering, er hvis mottakerenheten har et defekt OS. I en slik situasjon kan OS-oppdateringen ha innvirkning på dokumentene. Det er alltid lurt å sikkerhetskopiere de viktige dokumentene og mappene dine før du installerer et oppdatert operativsystem.

Les den viktige informasjonen om batterier før du oppgraderer operativsystemet.

Viktig informasjon om nedlasting av operativsystem

Det er alltid lurt å sette i nye batterier før du begynner å laste ned et OS.

Når grafregneren er i modus for OS-nedlasting, fungerer ikke APD-funksjonen (Automatic Power Down™). Hvis du lar grafregneren stå i nedlastingsmodus en stund før du starter selve nedlastningen, kan batteriene gå tomme for strøm. Da må du skifte de brukte batteriene med nye batterier før du begynner å laste ned.

Hvor du kan få tak i oppgradering av operativsystemet

Hvis du vil ha oppdatert informasjon om tilgjengelige OS-oppggraderinger, kan du besøke nettsiden til Texas Instruments på <http://education.ti.com/nSpire>.



Du kan laste ned OS-oppggradering fra nettsiden til Texas Instruments til en datamaskin og bruke en USB-kabel til å installere OS på TI-Nspire™ CAS grafregneren din.

Du finner utfyllende informasjon om dette i instruksjonene i kapitlet om TI-Nspire™ Tilkoplingsprogramvare.



Overføre operativsystemet

Slik overfører du operativsystemet fra en enhet til en annen:

1. Kople sammen de to grafregnerne. (For detaljer, se instruksjonene om tilkopling i begynnelsen av dette kapitlet.) Åpne dokumenter på mottakerenheten bør lukkes før overføringen startes.
2. Åpne Mine dokumenter på senderenheten.

Trykk på  .

3. Fra menyen, velg **Send OS**.

Trykk på  .

4. På mottakerenheten vises meldingen "Du mottar en OS oppgradering. Endringer som ikke er lagret, vil gå tapt. Vil du fortsette?" kommer til syne sammen med svarknapper Ja eller Nei. Velg Ja for å motta OS-oppgraderingen.

Merknader:

- Hvis du ikke velger Ja innen 30 sekunder, vil grafregneren automatisk svare med Nei, og overføringen avbrytes.
 - Det er viktig at du lagrer og lukker alle åpne dokumenter før du utfører en OS-oppgradering. Hvis du fortsetter med en OS-oppgradering på en grafregner med et åpent dokument som ikke er lagret, vil data gå tapt.
5. Mens oppgraderingen pågår, viser mottakerenheten, "Mottar OS. Ikke kople fra kabelen." Senderenheten viser, "Sender OS. Ikke kople fra kabelen."
 6. Når overføringen er fullført, mottar senderenheten en fullført-melding, og du kan kople fra kabelen. På mottakerenheten foregår installasjonen ennå. Dette skjer automatisk. Under installasjonsprosessen viser mottakerenheten meldingen "Installerer OS <versjon nummer>."
 7. Når installasjonen er fullført, viser grafregneren følgende melding "OS <versjon nummer> er installert. Grafregneren starter på nytt." Omstart begynner. Hvis senderenheten fremdeles er forbundet til kabelen, blir meldingen om vellykket overføring stående på denne skjermen.

Viktig:

- På hver mottakerenhet må du huske å sikkerhetskopiere informasjon etter behov og sette i nye batterier.
- Pass på at **Send OS** -vinduet er aktivt på senderenheten.

Meldinger ved OS-oppgradering

I dette avsnittet finner du en liste over informasjonen og feilmeldinger som kan komme til syne på grafregnerne under en OS-oppgradering.

Vises på:	Melding og beskrivelse
Senderenhet	<div data-bbox="329 263 685 426" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Mottaker har ikke nok lagringsplass. Gjør <xxxK> tilgjengelig."</div> <p data-bbox="326 451 915 671">Denne meldingen vises når mottakerenheten ikke har nok tilgjengelig minne for det nye OS. Meldingen viser hvor mye lagringsplass du må opprette for å få plass til det nye operativsystemet. Du kan flytte filer til en datamaskin og lagre dem der, slik at du får frigjort nødvendig plass i grafregneren.</p>
Senderenhet	<div data-bbox="329 686 712 849" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">"Mottaker må skifte batterier før oppgradering av operativsystemet."</div> <p data-bbox="326 874 915 978">Denne meldingen kommer til syne når batteriene på mottakerenheten må skiftes. Send OS-oppgraderingen når du har skiftet batteriene.</p>
Senderenhet	<div data-bbox="329 994 702 1163" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">"Mottaker har et nyere OS og kan ikke lade dette OS." OK</div> <p data-bbox="326 1188 915 1312">Denne meldingen kommer til syne når mottakerenheten har en nyere OS-versjon enn den versjonen som overføres. Du kan ikke nedgradere en OS.</p>

Vises på:**Melding og beskrivelse**

Senderenhet

"Oppgradering ikke akseptert av mottaker."

OK

Denne meldingen kommer til syne når mottakerenheten avviser oppgraderingen.

Senderenhet

"OS er overført.
Nå kan du trekke ut kabelen."

OK

Denne meldingen kommer til syne når overføringen er fullført og det er trygt for senderenheten å kople kabelen fra.

Senderenhet

"Sender OS. Ikke trekk ut kabel."

Denne meldingen, sammen med en fremdriftslinje, vises mens OS-oppgraderingen pågår.

Begge grafregnere

"Overføringen mislyktes. Kontroller kabel og prøv igjen."

OK

Sender- og/eller mottakerenhet er ikke koplet korrekt sammen. Sett kabelen inn igjen i hver av grafregnerne og prøv overføringen en gang til.

Vises på:**Melding og beskrivelse**

Mottakerenhet

"Du mottar en OS oppgradering.
Ikke lagrede endringer vil gå tapt.
Vil du fortsette?"

Ja

Nei

Denne meldingen kommer til syne når en OS-oppgradering er i ferd med å begynne. Hvis du ikke velger Ja innen 30 sekunder, vil systemet automatisk svare med Nei.

Mottakerenhet

"Mottar OS. Ikke
trekk ut kabel."

Denne meldingen, sammen med en fremdriftslinje, vises mens OS-oppgraderingen pågår.

Mottakerenhet

"Installerer OS."

Denne meldingen kommer til syne når overføringen er fullført. Meldingen vises for å holde brukeren informert om enhetens status.

Mottakerenhet

"OS er ferdig installert.
Grafregneren starter på nytt."

OK

Denne informasjonsmeldingen kommer til syne en kort stund før grafregneren automatisk starter på nytt

Vises på:**Melding og beskrivelse**

Mottakerenhet

"Installasjonen slo feil.
Grafregneren starter på nytt. Du
må prøve ny OS oppgradering."

OK

Det har oppstått en feil under overføringen og installasjonen mislyktes. Grafregneren starter på nytt. Installer OS-oppgraderingen igjen når grafregneren har startet på nytt.
